

TIENS UV Kézi Porszívó

CY350L

Varázsolja otthonát egészségesebbé

Gyártó: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd. No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China. Postal Code: 301700. www.tiens.com.
Made in China.

Gyár: Tianjin Yulongxinyuan Technology Co., Ltd, No.1, Jinbo Road, Jinbo Industrial Park, Nancaicun Town, Wuqing District, Tianjin, China.

Importőr: Tiens Europe GmbH, Georg-Wilhelm-Strasse 3, 10711 Berlin, Germany.
Tel.: +49 30 800973 80. Email: info@tiens.eu. Website: www.tiens.eu.

Magyarországi forgalmazó: TIENS Hungary Kft, 1102 Budapest, Körösi Csoma sétány 7. fszt 1. Magyarország.

Használati utasítás

Tartalom

- *UV kézi porszívó jellemzői*
- *Biztonsági instrukciók és figyelmeztetések*
- *Készülék részei*
- *Használati- és karbantartási instrukciók*
 - *Portartály tisztítása*
 - *Szűrők tisztítása*
 - *HEPA szűrő tisztítása*
 - *Automata kefe tisztítása*
- *Hibaelhárítás*
- *Termék paramétereit*

UV Kézi Porszívó jellemzői

Erőteljes automatikus kefehenger

Felszedi a szennyeződéseket, hajszalakat és egyéb törmeléket. Tisztítsa vele a szőnyeget, matracokat és egyéb ágyneműket. Hatékony szőnyegeken és puha felületű anyagokon.

Többcélű szűrőrendszer

A ciklon-légszűrő erős szívó légáramot hoz létre a por összegyűjtésére. A mosható habszivacs légszűrő az ultrafinom részecskék rögzítésére szolgál. A HEPA szűrő csökkenti a levegőben lévő allergének mennyiségét.

Fertőtlenítő UV Lámpa

Megszüntetheti a kórokozók, baktériumok és vírusok akár 99,9%-át.

Biztonsági instrukciók és figyelmeztetések

A termék használatának elkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat és figyelmeztetéseket.

Ez a porszívó CSAK beltéri, háztartási használatra készült.

A készüléket csak a jelen használati utasítás szerint használja! Ha nem követi szigorúan a használati útmutatót, ez akár a felhasználó súlyos sérüléséhez vagy a porszívó károsodásához vezethet.

A készülékház vagy a kivehető részei, (pl. a porgyűjtő, ciklon légszűrő vagy habszűrő) tisztításakor csak nedves törlőkendőt és néhány csepp enyhe mosófolyadékkal elkevert langyos vizet használjon. Soha ne tisztítsa a készüléket erős, maró hatású tisztítószerrel, benzinnel, oldószerrel vagy ásványolajjal.

Ha a készülék nem működik megfelelően vagy megsérült, forduljon termék magyarországi forgalmazójához.

Figyelmeztetések

A készülék használatakor ügyeljen arra, hogy emberek vagy állatok ne legyenek kitéve az UV lámpa közvetlen fényének (szem, bőr, haj) mert súlyos sérülést okozhat.

Ne engedje, hogy gyerekek használják ezt a porszívót vagy játsszanak vele. Különös odafigyelés szükséges, ha gyermekek közelében használják.

Ne használja a terméket a szabadban, hogy elkerülje az áramütés, tűz vagy súlyos személyi sérülés veszélyét.

Ne húzza, emelje vagy hordozza a készüléket a tápkábelénél fogva. Ne rángassa a tápkábelt, hogy kihúzza a készüléket az elektromos aljzatból. A készülék konnektorból való kihúzásához a hálózati csatlakozót fogja meg és húzza ki, ne a tápkábelt.

Ne fogja meg a tápkábelt, a tápkábelt vagy a készüléket nedves kézzel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült.

Ne használja a terméket olyan helyen, ahol emberek ráléphetnek a tápkábelre vagy megbotlíhatnak benne. A súrlódás vagy a túlzott nyomás a kábel sérüléséhez vezethet, mely következtében a kábel hőt termelhet és áramütést okozhat.

Ne húzza ki vagy csatlakoztassa újra ezt a terméket bekapcsolt állapotban, mert áramütést vagy tüzet okozhat.

Kerülje hosszabbító kábel használatát, hacsak nem szükséges. A nem megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne porszívózzon fel éles tárgyakat vagy nagyobb hulladékot a készülékkel, mert az károsíthatja a motort vagy magát a készüléket.

Ne használja a készüléket, ha a levegő bemeneti- vagy kimeneti nyílása elzáródott, mert ez károsíthatja a motort vagy magát a készüléket.

Ne használja a készüléket gyúlékony vagy éghető folyadékok közelében, például benzintisztítására, és ne használja olyan helyen, ahol ilyen folyadékok jelen lehetnek.

Készülék részei

Készülék váza

Fogyantyú

Főkapcsoló

Levegő kivezető nyílás

Levegő bemenő nyílás

LED világítás

Védőborítás

Automatikus kefehenger

UV lámpa

Kivehető alkatrészek és tartozékok

Portartály

Ciklonhálós szűrő (kiszűri a port, hajszálat, zsemlemorzsát és egyéb látható hulladékot)

Hab levegőszűrő (kiszűri a finom port, mikroorganizmusokat)

HEPA szűrő (a por, pollen, baktériumok és egyéb allergének 99,95%-át kiszűri, $\geq 0,3$ mikron)

Automatikus kefehenger (kihúzza a haját, a textilszálakat, a poratkákat és egyéb allergéneket és mikroorganizmusokat az ágyneműből)

Használati- és karbantartási instrukciók

Főkapcsoló

Nyomja meg a bekapcsológombot az eszköz elindításához (az elülső LED lámpa bekapcsolódik). Nyomja meg újra a készülék kikapcsolásához.

Porgyűjtő tisztítása

A készülék tisztítása előtt minden esetben kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzathoz.

A készülék jó állapotának megőrzése, valamint a motor hatékonyságának és élettartamának növelése érdekében rendszeresen ürítse ki a és tisztítsa meg a portartályt.

1. Fogja meg a készülék vázát, és forgassa el a portartályt az óramutató járásával megegyező irányba a leválasztáshoz.
2. Vegye le a habszivacs és ciklon levegőszűrőt a portartályról, hogy kiürítse.
3. Helyezze vissza a szűrőket a porgyűjtőbe.
4. Visszahelyezéshez fogja meg a készülék vázát, és forgassa el a portartályt az óramutató járásával ellentétes irányba.

Szűrők tisztítása

A készülék minden szűrője, kivéve a HEPA szűrőt, folyó csapvíz alatt mosható. A készülék megfelelő működése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a szűrőket.

1. Vegye le a portartályt a készülék vázáról.
2. Távolítsa el a szűrőket.
3. Tisztítsa meg a belső szűrőket folyó csapvíz alatti öblítéssel.
4. Ha a ciklon és a habszivacs nagyon szennyezettek, meleg vízzel is leöblítheti.
5. Hagyja megszáradni a szűrőket, mielőtt visszahelyezi őket. Ha a szűrők nincsenek teljesen kiszáradva, a nedvesség felszívódhat a motorba és károsíthatja azt.
6. Ne tegye mikrohullámú sütőbe, ne öblítse le forró víz alatt, és ne mossa ki a szűrőket a mosógépben.

HEPA szűrő tisztítása

Ne mossa le vízzel a HEPA szűrőt, mert az maradandóan károsítaná. Normál háztartási használat mellett a HEPA szűrő akár egy (1) évig is használható. Cserélje ki a HEPA szűrőt, ha a szellőzés nem egyenletes.

1. A HEPA szűrő fedele a készülék vázának jobb oldalán található. Az eltávolításhoz forgassa el a HEPA szűrő fedelét az óramutató járásával megegyező irányba, és húzza ki a szűrőt.
2. Először finoman tisztítsa meg a HEPA szűrő papírfelületét ujjbegyével, majd távolítsa el a szennyeződéseket, port és szőrt egy puha kefével.
3. Helyezze vissza a HEPA szűrőt a készülék vázába, tegye vissza a szűrőfedelelet, és csavarja szorosan az óramutató járásával ellentétes irányba.

Automata kefe tisztítása

A kefe karbantartása és zökkenőmentes működése érdekében gyakran tisztítsa meg a szőrszálaktól és a szálaktól, amelyek beletekeredhetnek.

1. Távolítsa el a védőburkolatot a készülék vázának aljáról (lásd a képet).
2. Vegye ki a kefetekercset a készülékből, és ollóval vágja le az összegabalyodott ill. rátekeredett hajszálakat és szálakat, ügyelve, hogy ne vágja el a kefét.
3. Helyezze vissza a kefehengert az alapba, és tegye vissza a védőburkolatot (lásd a képeket).

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Ellenőrizze	Megoldás
A készülék nem kapcsolódik be	Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van és a konnektorban van-e áram	Csatlakoztassa a konnektorba
	A portartály megfelelően van-e a helyén	Helyezze vissza megfelelően a portartályt
	Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 220-240V között van-e	Feszültségváltó használata szükséges, ha a hálózati feszültség 110V
A készülék hirtelen leállt	Portartály megtelt-e	Ürítse ki a portartályt
	A szűrők koszosak-e	Tisztítsa meg a szűrőket
A szívóteljesítmény alacsony és a készülék túl hangos	A habszivacs és a ciklonszűrők szennyezettek-e	Tisztítsa meg a szűrőket
	A HEPA szűrő koszos-e	Tisztítsa meg a HEPA szűrőt
Zaj hallatszik a porgyűjtőből	Fém, vagy műanyag tárgyak kerültek a portartályba	Ürítse ki a portartályt
Vegyiszag érezhető a levegő kivezető nyílásból	Egy új készülék az első három hónapban vegyiszagot bocsáthat ki	Ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg a szűrőket
	A portartály tele van vagy a szűrők szennyezettek	

Termék paraméterei

Modell	CY350L
Termék mérete	470 x 270 x 260 mm
Termék súlya	2.1 kg
Hálózati feszültség	220 V – 240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	350 W
UV lámpa teljesítmény	7 W
UV lámpa hullámhossz	253.7 nm
Hengerkefe forgási sebessége	6000 RPM
Tápkábel hossza	5 m