

TIENS Zöldség- és Gyümölcs tisztító Készülék

TQ-D34

Gyártó: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd. No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China. Postal Code: 301700. www.tiens.com. Made in China.

Gyár: Guangzhou Youduan Environmental Protection Technology Co., Ltd., No.2, Luodong Street, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China.

Importőr: Tiens Europe GmbH, Georg-Wilhelm-Strasse 3, 10711 Berlin, Germany. Tel.: +49 30 800973 80. Email: info@tiens.eu. Website: www.tiens.eu.

Magyarországi forgalmazó: TIENS Hungary Kft, 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 7. fszt. 1. Magyarország

Használati útmutató

Termék ismertető és alkatrészlista

1. Készülék ház
2. Szerelőlap
3. Víz-hidroxil generátorfej
4. Víz-hidroxil generátor kimenet
5. Tápkábel bemenet
6. Felhasználói kézikönyv
7. Csavar x 2
8. Gumi alkatrészek x 2

A hidroxilgyökök és a vízelektrolízis technológiai elvei

A hidroxil-víz elektrolízis olyan tisztítási technológia, amely a hidroxilgyökök szerves vegyületeken történő nem szelektív oxidációs reakciójának elvét használja. Az elektrolízis folyamatában a készülék csapvizet és levegőt használ egyedüli nyersanyagként, vegyi anyagok hozzáadása nélkül. A folyamat során a vízmolekulák hidroxilgyökökre bomlanak le, amelyek a világ legreaktívabb oxigénfajtái és az egyik legerősebb oxidálószer. Rendkívül magas oxidációs reakcióképességükkel a hidroxilgyökök hatékonyan lebontják a baktériumokat, eltávolíthatják a növényvédőszer- és hormonmaradványokat, szagokat, allergéneket, gyógyszerészeti vegyületeket és egyéb szennyező anyagokat az élelmiszerek, például zöldségek, gyümölcsök, nyers húsok felületéről.

Jellemzők:

1. Automatikus tisztítás
 - A készülék kezelőfelülete felhasználóbarát, könnyen kezelhető akár egy érintéssel is.
2. Peszticid lebontási funkció

- Ez a rendkívül hatékony és környezetbarát tisztítási eljárás képes sterilizálni, hatékonyan lebontani a baktériumokat, eltávolítani a növényvédőszer- és hormonmaradványokat, a szagokat, az allergéneket, a gyógyszerészeti vegyületeket és egyéb szennyező anyagokat az élelmiszerek, például zöldségek, gyümölcsök, nyers húsok stb. felületéről.
3. Kompakt kialakítás és egyszerűen beépíthető a konyhai folyamatokba
 - Ez a kicsi, kompakt készülék kis helyet foglal el a konyhában, könnyen falra szerelhető vagy a munkalapra helyezhető.
 - Kényelmesen használható és a rugalmas, hordozható generátorfej lehetővé teszi, hogy különböző víztartókkal, tálakkal, edényekkel is könnyen használható legyen.

Használat megkezdése előtti előkészítés

1. Rögzítse a szerelőlapot a falra és a mellékelt csavarokkal vagy erős ragasztóval rögzítse.
2. Helyezze a készülékházat az így rögzített szerelőlapba.
3. Helyezze a tisztítani kívánt élelmiszereket (zöldség, gyümölcs, nyers hús) egy edénybe és adjon hozzá csapvizet amíg teljesen el nem fedi (maximális vízkapacitás 7 l).
4. Csatlakoztassa a víz-hidroxil generátor végét a készülékházhoz, helyezze bele az edénybe. Közben ügyeljen rá, hogy teljesen belemerüljön a vízbe, végül csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez és dugja be a konnektorba is.

Megjegyzés: a készüléket csak sík, vízszintes felületen használja.

Használati útmutató

1. Miután a víz-hidroxil generátort a vízbe helyezte, csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez, és dugja be. A készülék hosszú sípoló hangot ad ki, és minden jelzőfénye egyszer felvillan. Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, és a készülék rövid sípoló hangot ad ki. A jelzőfény folyamatosan világít, jelezve, hogy a készülék készenléti üzemmódban van.
2. Időzítő funkció: nyomja meg egyszer az időzítő funkció gombot, és az időzítő jelzőfénye fehér fénnel fog világítani, jelezve, hogy a készülék időzítő módban van. Alapértelmezés szerint a digitális kijelző 5 perces üzemidőt jelez. Az időzítő gomb ismételt megérintésével minden érintésnél 5 perccel megnövelheti a készülék működési idejét (a maximális működési idő 30 perc). A jelzőfény 3-szor felvillan, és a készülék működésbe lép, és megkezdődik a tisztítási folyamat. Miután az időzítő 0 percre visszaszámol, a készülék 3 hosszú sípoló hangot ad ki és kikapcsol, jelezve a tisztítási folyamat végét.
3. Üzemmód funkció: nyomja meg a mód funkció gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.
 - Gabona: nyomja meg egyszer a mód gombot. A jelzőfény 3-szor felvillan, és a készülék működésbe lép. 10 perc elteltével a készülék 3 hosszú sípoló hangot ad ki, jelezve a tisztítási folyamat végét.

- Hús: nyomja meg kétszer a mód gombot. A jelzőfény 3-szor felvillan, és a készülék működésbe lép. 12 perc elteltével a készülék 3 hosszú sípoló hangot ad ki, jelezve a tisztítási folyamat végét.
- Gyümölcsök és zöldségek: nyomja meg háromszor a mód gombot. A jelzőfény 3-szor felvillan, és a készülék működésbe lép. 15 perc elteltével a készülék 3 hosszú sípoló hangot ad ki, jelezve a tisztítási folyamat végét

Biztonsági utasítások és óvintézkedések

A termék használata előtt figyelmesen olvassa végig a biztonsági utasításokat és óvintézkedéseket. Kövesse az utasításokat, és csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja a készüléket. A nem megfelelő használat a felhasználó sérüléséhez, a készülék károsodásához, illetve a garancia megszűnéséhez vezethet.

- Csak csapvizet használjon. Ne használjon lágyított, desztillált vagy palackozott ásványvizet.
- Kis mennyiségű víz lecsapódhat a víz-hidroxil generátorfejen, mely a készülék teljesítményét nem befolyásolja. Használat előtt hagyja megszáradni.
- Tartsa szárazon a készülékházat és a vezérlőpanelt. Ha nedves lesz, azonnal törölje le.
- Ha a készüléket kemény vízzel használja, ásványi anyagok felhalmozódhatnak. Ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.
- Ha a készüléket klórozott vízzel használja, enyhe klórszag jelentkezhet. Ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.
- Ne helyezzen éles fémtárgyakat a készülékbe, mert az áramütést és a felhasználó sérülését vagy a készülék károsodását okozhatja.
- Ne tisztítsa a készüléket erős, maró hatású tisztítószerekkel.
- Ne engedje, hogy gyermekek egyedül, felnőtt felügyelete nélkül használják a készüléket vagy játsszanak vele. Különös odafigyelés szükséges, ha gyermekek közelében használja.
- Ne javítsa, módosítsa vagy szerelje szét a készüléket egyedül. Ha a készülék megsérült vagy nem működik megfelelően, forduljon a termék forgalmazójához kérve annak tanácsát, vagy küldje vissza a hivatalos szervizhez javításra.
- Ne fogja meg a tápkábelt és a csatlakozódugót nedves kézzel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült.
- Ne húzza a tápkábelt. A készülék elektromos aljzattól való kihúzásához fogja meg a csatlakozódugót és óvatosan húzza ki a konnektorból.
- A készülék tisztítása előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket (húzza ki az elektromos hálózattól).
- Ellenőrizze a konnektor feszültségét, mielőtt bedugja a csatlakozódugót. Csak névleges feszültséggel használja.
- Ne tárolja és ne használja a készüléket egyenetlen felületen, hő- vagy tűzforrás közelében, közvetlen napfényben vagy nedves helyen.

Tisztítás és karbantartás

Minden használat után tisztítsa meg a víz-hidroxil generátorfejet, törölje át száraz ruhával, és hagyja megszáradni.

Ásványi anyagok felhalmozódása fordulhat elő, amennyiben a készüléket kemény vízzel használták. Tisztításához tegye a víz-hidroxil generátorfejet enyhe, 5-10%-os ecet vagy citromsav oldatba (50-100 g citromsavat vagy 50-100 ml ecetet oldjon fel 1 l langyos vízben), áztassa 60 percig, majd vegye ki, öblítse le, és törölje szárazra. A víz keménységétől függően ismételje meg rendszeresen, például 2 havonta.

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Ellenőrizze	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van és a konnektorban van áram• Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 220-240V között van-e, ill. van-e áram	<ul style="list-style-type: none">• Csatlakoztassa a konnektorba• Használja a készüléket később, amikor van áramszolgáltatás• Feszültségváltó használata szükséges, ha a hálózati feszültség 110V
A készülék nem reagál a gombok nyomásakor	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e bekapcsolva	<ul style="list-style-type: none">• Egyszer nyomja meg a bekapcsológombot és a készülék bekapcsol
A készülék furcsa szagot bocsát ki	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a víz-hidroxil generátor megfelelően lett-e megtisztítva	<ul style="list-style-type: none">• Minden használat után öblítse le tisztavízzel a generátorfejet

Termék paraméterei

Modell	TQ-D34
Termék mérete	283 x 151 x 67 mm
Termék súlya	1.0 kg
Hálózati feszültség	220 V – 240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	45 W